



### Caractéristiques ART. 8000/8002

Dimensions : 32 x 23 x 17 cm.

Malette : extérieur en matériau antichoc de couleur bleue, intérieur en acier inox

Puissance d'aspiration : 40 litres/heure

Fonctionnement : 220V ou 12 V

Pièces fournies :

- Tuyau flexible transparent
- Bec d'aspiration
- Bouteille de verre brun de 150 ml.
- Bouchon étanche

### Description du principe de fonctionnement

IL SUTTORGEL EST ÉQUIPÉ DES ACCESSOIRES SUIVANTS :

- Malette avec ouverture par le haut
- Flacon en verre brun
- Bouchon hermétique
- Bouchon en caoutchouc muni de raccords et petits tuyaux de raccordement

Après avoir préparé l'appareil pour le fonctionnement (comme l'indique le paragraphe « Prescription de sécurité et d'installation »), brancher la machine au réseau électrique.

Cela permet de mettre en fonction le moteur qui sert de pompe à vide à travers le flacon de verre brun.

L'aspiration a lieu à travers le petit tuyau en plastique placé à l'extrémité du bouchon.

### Prescription de sécurité et d'installation

- 1) Brancher la fiche au réseau (220V) ; Suttorgel Campo (12V);
- 2) Placer l'interrupteur sur zéro (éteint) ;
- 3) Connecter le raccord rapide du bouchon choisi à l'appareil par une petite rotation ;
- 4) Appliquer le bouchon choisi au flacon en s'assurant, avec une légère pression rotatoire, que l'étanchéité soit parfaite ;
- 5) Allumer l'interrupteur et donner lieu à l'aspiration ;
- 6) Quand l'aspiration est terminée, enlever le bouchon de caoutchouc et fermer le flacon hermétiquement en le mettant tout de suite au réfrigérateur.

Rappelons que la gelée royale se conserve longtemps, loin de la lumière, hermétiquement fermée et à une température de 12°C.

 	<b>GUIDE D'INSTRUCTIONS</b>		
<b>MODÈLE</b>	<b>ASPIRATEUR GELÉE ROYALE</b>	<b>SÉRIE</b>	<b>2010#01</b>

### Inconvénients possibles et solutions

- 1) L'APPAREIL NE DÉMARRE PAS : contrôler que les bornes sont placées dans l'alimentateur (batterie 12V ou courant électrique)
- 2) L'APPAREIL DÉMARRE MAIS N'ASPIRE PAS : contrôler que le niveau de gelée royale dans le flacon n'ait pas excessivement augmenté en se déversant dans le tuyau d'aspiration.  
Dans ce cas, démonte l'aspirateur et nettoyer les tuyaux jusqu'à la pompe à vide.

Pour toute autre éventualité, s'adresser au fabricant ou au revendeur.

### GARANTIE DE 24 MOIS

La machine est garantie pendant 24 MOIS à compter de la date de vente.

**La garantie n'est valable que si, lors du retrait de la machine par notre service après-vente ou un technicien agréé, le reçu fiscal ou la facture est présenté comme preuve d'achat.**

La garantie comprend la réparation ou le remplacement gratuit des composants de la machine reconnus comme défectueux (défauts de fabrication ou du matériau) par l'entreprise Lega ou par une personne expressément agréée. La garantie est annulée si les dommages ont été causés par la négligence, une utilisation incorrecte ou non conforme aux recommandations fournies dans le guide d'utilisation, des accidents, des modifications, des réparations incorrectes ou effectuées avec d'autres pièces détachées que les pièces d'origine Lega, des réparations effectuées par personnes non agréées par l'entreprise Lega srl, ou si les dommages se sont produits durant le transport du ou vers le siège du client. Sont exclues de la garantie tous les composants électriques (moteurs électriques, commandes etc.), toutes les parties sujettes à une usure normale et les parties esthétiques. Tous les frais de main-d'œuvre, d'emballage, d'expédition et de transport sont à la charge du client. Toute pièce défectueuse remplacée devient notre propriété. Aucune panne éventuelle ni défaut se produisant durant ou après la période de garantie ne donne le droit au client d'interrompre le paiement ni de prétendre une quelconque remise sur le prix de la machine. Dans tous les cas, l'entreprise Lega srl décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'une utilisation impropre de la machine.

N° de série Lega	<b>Cachet et signature</b> 
N° de série moteur	
Année de production	<b>Date d'enregistrement</b>
Code essayeur	